Gorunner Offroad Gokart

Bruger manual



Samlevejledning



Pakkens indhold
(excl. Segboard)



Monter forhjulet



Fastgør hjulet med de tilhørende skruer



Stram skruerne fast



Monter stellet



Indstil den passende længde, spænd fast med bolt.



Monter håndtagene på begge sider af stellet.



Fastgør venstre side med tilhørende skrue



Fastgør højre side med tilhørende skrue



Efterspænd alle skruerne med unbrakonøglen



Monter sædet



Fastgør sædet med skruerne



Tjek skummet/stroppen I bunden af gokartens fødder (Under håndtag)



Fastgør gokarten til segboardet, ved at tage stroppen fra fronten, under segboardet, og op I spænd på bagsiden.



Gokarten er nu samlet.
Husk: Gokartens fødder kan justeres, så det passer på segboardet.

Advarsel

1. Læs brugermanualen før du samler gokarten.
2. Spænd ikke skruerne for hårdt.
3. Modificer ikke gokartens dele.
4. Kontroller at alle forbindelser på segboardet er sikre.
5. Brug ikke produktet hvis det er beskadiget.
6. Gokarten bør samles af en voksen
7. Brug ikke produktet på veje, tæt på skråninger, i nærheden af vandmasser eller beholdere med brandfarlige eller eksplosive stoffer.
8. Brug ikke gokarten på andre produkter
9. Gokarten må kun bruges af én person.
10. I tilfælde af en ulykke kontakt da nærmeste skadestue.
11. Brug ikke på våde eller glatte underlag.
12. Før du starter din tør, bør du sørge for det er sikkert.
13. Mindre børn skal være under opsyn af en voksen
14. Brug hjelm og knæ- og albuebeskyttere.
15. Undgå at lave skarpe sving under kørslen for at undgå at falde ud af sædet.

Gorunner by Tourgear

Unionsvej 15 – 4600 Køge

www.gorunner.dk